

VIRAVENT



Hava Ayırıcı Dik Tip
MONTAJ VE KULLANIM
KLAVUZU

📍 Metal İş Sanayi Sitesi 11.Blok No:37/39
İkitelli - İstanbul

☎ 0212 549 57 70

☎ 0212 549 58 48

✉ info@viraisi.com

🌐 www.viraisi.com

TUR

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde itina ile üretilen ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'nin misyonu, tüketicilere dünya standartlarında ürün ve hizmet sağlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktır. Herhangi bir sorunuz olduğunda Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'ye başvurmanızı rica ederiz. Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. kullanım kılavuzu ürün teknik özellikleri, işlevleri, tanıtıcı bilgileri, çalıştırma ve bakımına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Cihanızı daha verimli kullanmak için çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu cihazların üretim ve tasarımı basınçlı ekipmanlar direktifi 2014/68/EU doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Bu kılavuzun bazı bölümlerinde aşağıdaki işaretler kullanılmıştır.



DİKKAT : özel dikkat gerektirir.



YASAK : Kesinlikle yapılmamalıdır.

1-Genel Hususlar

- ▲ Su ve su/glikol (max %50) karışımlarında kullanılır.
- ▲ Cihazın montajı, yetkili bayi veya yetkili taahhütçü firmalar tarafından yapılmalıdır.
- ▲ Yanlış montaj ve cihazın ehliyetli kişilerce kullanılması ya da onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- ▲ Cihazınızın hava atıcı, hava ayıncı ve/veya tortu-pislik ayırıcı ve/veya denge kabı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kapasite ve performansı ile uyumlu tesisata bağlanmalıdır.
- ▲ Çalışma halindeki sıcak ürüne dokunulması yanıklara yol açabilir.
- ▲ Herhangi bir arıza durumunda tesisatınızı yapan firmayı arayınız.
- ▲ Yalnız kapalı mekanlarda kullanılır.
- ▲ Arızadan kaynaklanan zarar- ziyan garanti kapsamında değildir.
- ▲ Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır.

2-Güvenlik Uyanları

- Cihazınızı tasarlanış amacından farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Cihazınızın içme suyu, yağ ve tehlikeli ya da alev alabilen akışkanlarda kullanmayınız.
- ViRATOP, ViRAVENT ve ViRACLEAN üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce basıncı mutlak sıfıra düşürün ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Viraclean'de bulunan boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.
- Viravent'te bulunan hava boşaltma vanasını asla tesisatı doldurma amaçlı kullanmayınız.

3-Cihazınızın Daha Verimli Kullanılması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Cihazınızın bakımını düzenli yaptırınız.
- Tesisatınıza uygun su kullanınız.

4-Cihazın Tanımı

4.1-Ana Fonksiyonlar ve İşlevsel Parçalar

ViRAVENT : Bu ürün hava ayırıcı olarak dizayn edilmiştir.


Özel dizayn otomatik hava atıcı ile sızdırmazlık ve kirlilikten tıkanmama sağlar.

İstenmeyen gazların atılması ve basınç testi için 1/2" dış dişli bağlantı.

3/4" - 1" a kadar standart dişli bağlantı.

MicroSmart dizayn sisteminin en önemli elemanıdır. Optimum hava ve mikro kabarcıkların aynımı ve çok düşük akış direnci sağlar.

Uzun ömürlü, sağlam dış gövde.




5-Montaj


ViRAVENT

- Merkezi ısıtma / soğutma sistemini boşaltın.
- Viravent'i merkezi ısıtma tesisatlarında sadece kazan ana gidiş hattına takın.
- Viravent yalnızca soğutma tesisatları için birincil dönüş borusuna monte edilir.
- Boruları ürünün içerisine girecek şekilde, iki taraftan monte ediniz.
- Borunun bu bağlantıya tam olarak oturması önemlidir.
- Viravent'in gövdesinin dikey olarak yerleştirildiğinden emin olunuz (çizimlere bakınız).
- Viravent'in gövdesinin dikey olarak yerleştirildiğinden emin olunuz (çizimlere bakınız).
- Devreye alındıktan sonra üründe herhangi bir çalışma yapılması gerekmez.
- Pirinç bir ürün olduğundan ve dokunulamayacak kadar sıcak olabileceğinden, ürüne dokunurken dikkatli olunuz.tahliye eder.


Şekil 1




Şekil 2




Şekil 3



ViRAVENT Montaj ve Çalıştırma Talimatı



6-Teknik Parametreler



TİP	d	H mm	a mm	b mm	c mm	e inch	Ağırlık kg
SV-D-D	1"	210	135	60	114	1"	1,87

Not: Vira A.Ş. ürünün ölçülerini, malzemesini ve dizaynını değiştirme konusunda hakkını saklı tutar.

Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0-110 °C
Gövde	: Nikel
Şamandıra	: Polipropilen
Filtre	: Paslanmaz Çelik

7-Garanti

- Satınalma tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Yanlış montaj veya ünitenin ehliyetsiz kişilerce kullanılması yada onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.
- Arızadan kaynaklanan zarar-ziyan garanti kapsamında değildir.